

MAXVI B2

Краткое руководство по использованию кнопки

SOS

MAXVI

EAC

Товар сертифицирован
Сделано в КНР

www.maxvi.ru



Как это работает

Удерживайте кнопку SOS в течении 3 секунд чтобы активировать Экстренный вызов.

Контакты из **Экстренного списка** (пункт 2.) получают **Экстренное SMS** (пункт 3.) и начнется вызов этих номеров один за другим.

Процедура экстренного вызова прервется если будет получен ответ на звонок. Если абонент не отвечает на звонок, то производится вызов на следующий номер из **Экстренного списка** (пункт 2.)

Вызовы на номера из списка производятся по очереди один за другим 3 раза. Если после всех вызовов, не получен ответ, раздается громкий звуковой сигнал и на экране отображается **Экстренное сообщение** (пункт 6.)

Для отключения экстренного вызова нужно нажать кнопку «Отмена» и затем удерживать клавишу SOS более 3-х секунд.

При активации экстренного вызова все входящие вызовы будут приняты автоматически в режиме громкой связи.

Внимание! Все вызовы, кроме экстренных служб, оплачиваются согласно тарифам вашего мобильного оператора.
Вызовы на экстренные номера 112, 911 - бесплатны.

Меню SOS

1. Активировать - Вкл/Выкл функции SOS

2. Экстренный список - Список номеров, по которым поочередно совершается обзвон при включении функции SOS. Для добавления контакта в «Экстренный список» нажмите «OK» на выбранной ячейке, затем добавьте номер телефона из адресной книги «Добавить из контактов» или введите номер вручную «Изменить контакт». Нажмите «Назад» для выхода из редактирования.

3. Отправить Экстренное SMS - Вкл/Выкл отправки сообщений на номера экстренного вызова и редактирование само сообщение.

4. Настройки SMS - Вкл/Выкл отправки сообщений.

5. Редактировать Экстренное SMS - изменение текста экстренного SMS, которое отправляется номерам из Экстренного списка.

6. Экстренное сообщение - сообщение которое отображается на экране при активации кнопки SOS
7. Сигнал SOS - включение/выключение звукового сигнала

8. Помощь - описание работы функции SOS