

Дополнительно

Продолжение

Управление контактами

Вы можете копировать и удалять контакты на картах SIM1/SIM2 и телефоне. Для этого, перейдите в меню **Имена**, выберите нужный контакт, далее **Опции** > **Импорт/Экспорт** > **Копировать** и выберите вариант.

Игры

В телефоне установлена игра «Змея».

Общение

Facebook, Twitter.

Сообщения

Отправка сообщений

- Выберите меню **Сообщения** > **Написать сообщение**.
- Введите номер или добавьте из телефонной книги.
- Введите текст сообщения, Нажмите **Опции** > **Отправить**.

Мультимедиа

Камера: Встроенная камера позволяет производить фотосъемку.

Изображения: Для просмотра изображений, сохраненных в памяти телефона и на карте micro-SD.

Видеокамера: Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

Аудио: Позволяет воспроизводить аудио файлы.

Видео: Позволяет воспроизводить видео файлы.

Диктофон: Телефон поддерживает запись в формате WAV/AMR.

Список файлов: Просмотр файлов, а также работа с файлами, находящимися в памяти телефона и на карте micro-SD.

Радио: Для прослушивания FM-радиостанций. Работает без подключения наушников.

Профили: Общий, Без звука, Вибрация, Совещание, В помещении, На улице, Наушники, Bluetooth.

Интернет

- Выберите какую SIM-карту использовать.
- Введите адрес сайта или воспользуйтесь закладками.

Журналы вызовов: Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных, Отклоненных), вызовы, продолжительности вызовов, счетчик GPRS.

Настройки

Настройки вызовов: Активность симкарт, Настройки переадресации, Ожидание вызова, Запрет вызовов, Показывать номер, Другие.

Настройки телефона: Дата и время, Настройки языка, Настройки клавиш быстрого доступа, Авт. вкл/выкл, Управление питанием.

Дисплей: Настройки обоев, Подсветки, Контрастности.

Безопасность: ПИН, Код блокировки телефона, Автоблокировка, Блокировка, Черный список.

Соединение: Учетная запись сети, GPRS сервис, Выбор СЕТИ (Использует WAP трафик. Стоимость тарифа уточняйте у вашего оператора).

Настройки клавиш быстрого доступа: Настройка клавиш Вверх, Вниз, Влево, Вправо.

Правила эксплуатации и безопасности

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.
- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.
- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям.

При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.

- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.

Комплект поставки

1. Телефон
2. Зарядное устройство
3. Аккумулятор
4. Гарантийный талон
5. Руководство пользователя

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.

MAXVI P10

Руководство пользователя



1 Основные элементы телефона



- 1 - 4-х позиционная навигационная кнопка
- 2 - кнопка «ОК»
- 3 - правая функциональная кнопка
- 4 - кнопка включения радио
- 5 - кнопка «отмена/отбой»
- 6 - кнопка вызов sim1
- 7 - кнопка вызов sim2
- 8 - левая функциональная кнопка
- 9 - динамик
- 10 - антенна
- 11 - место крепления шнурика
- 12 - фонарик
- 13- micro-USB разъем (подключенные зарядного устройства)
- 14- доп. разъем для зарядного устройства AC-3E
- 15 - разъем для наушников (в комплект не входит)
- 16 - микрофон
- 17 - динамик
- 18 - камера

2 Подготовка к эксплуатации

Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

Зарядка аккумулятора

Новый аккумулятор частично заряжен.

Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.



Советы:

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

Установка карты Micro SD (карты-памяти)

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SD
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.

3 Значки и символы (индикаторы информации)

ЗНАЧКИ	НАЗВАНИЕ	ФУНКЦИЯ
	Уровень сигнала	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2)
	нет SIM-карты	Отображается, при отсутствии SIM-карты
	Пропущенный вызов	Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)
	SMS	Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)
	Карта памяти	Отображается, при подключенной карте памяти SD
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону
	Будильник	Будильник включен
	Аккумулятор	Индикация уровня заряда аккумулятора
	Профиль «Без звука»	Звук выключен
	Профиль «Вибрация»	Только вибровызов. Звук выключен
	Профиль «На улице»	Максимально громкий звук
	Профиль «В помещении»	Стандартная громкость звука

4 Использование основных функций телефона

Вызов

Введите номер телефона. Нажмите для вызова. Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов. Чтобы завершить вызов, нажмите .

Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

5 Дополнительно

Организер

Bluetooth, Калькулятор, Календарь, Будильник, Фонарик, Мировое время, Электронная книга.

Имена

Добавление нового контакта

- Перейдите в меню **Имена > Опции > Новый контакт**
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона и добавьте дополнительные данные, если это необходимо.
- Нажмите **Сохранить**.

Поиск контакта

- Перейдите в меню **Имена**.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска (для смены регистра нажмите #).
- Выберите контакт из списка.

MAXVI

EAC

Товар сертифицирован
Сделано в КНР

www.maxvi.ru