

MAXVI

**Краткое руководство
по использованию кнопки**

SOS

Kz | **Жылдам бастау нұсқаулығы
SOS түймесін пайдалану үшін**

Ua | **Короткий посібник
по використанню кнопки SOS**

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Удерживайте кнопку SOS в течении 3 секунд чтобы активировать Экстренный вызов.

Контакты из Экстренного списка (пункт 2.) получат Экстренное SMS (пункт 3.) и начнется вызов этих номеров один за другим.

Процедура экстренного вызова прервется если будет получен ответ на звонок. Если абонент не отвечает на звонок, то производится вызов на следующий номер из Экстренного списка (пункт 2.)

Для отключения экстренного вызова нужно нажать кнопку «Отмена» и затем удерживать клавишу SOS более 3-х секунд.

При активации экстренного вызова все входящие вызовы будут приняты автоматически в режиме громкой связи.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Активность** – Включение или Выключение функции SOS.
- 2. Экстренный список** - Список номеров, по которым поочередно совершается вызов при включении функции SOS. Для добавления контакта в «Экстренный список» нажмите «ОК» на выбранной ячейке, затем добавьте номер телефона, для добавления номера из контактов нажмите «Опции», затем «Добавить из контактов». Нажмите «Назад» для выхода из редактирования. Для сохранения нажмите «Опции», «Готово».
- 3. Экстренное SMS** – Редактирование текста Экстренного сообщения.
- 4. Справка** - описание работы функции SOS

БҰЛ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Шұғыл шақыруды қосу үшін 3 секунд бойы SOS батырмасын басып ұстап тұрыңыз.

Шұғыл тізімдегі контактілер (2-тармақ)
Шұғыл SMS (3-тармақ) алады және осы нөмірлерді бірінен соң бірін шақыру басталады.

Шұғыл шақыру процедурасы қоңырауға жауап алынған жағдайда тоқтатылады. Егер абонент қоңырауға жауап бермесе, Шұғыл тізімдегі келесі нөмір шақырылады (2-тармақ)

Шұғыл шақыруды сөндіру үшін «Жою» батырмасын басу және 3 секундтан астам уақыт бойы SOS пернесін ұстап тұру керек.

Шұғыл шақыруды қосу кезінде барлық кіріс қоңыраулар қатты дауыс режимінде автоматты түрде қабылданады.

ОПЕРАЦИЯҒА ДАЙЫНДАУ

- 1. Белсенділік** – SOS функциясын қосу немесе сөндіру.
- 2. Шұғыл тізім** - SOS функциясын қосу кезінде кезекпен шақырылатын нөмірлер тізімі.
Контактті «Шұғыл тізімге» қосу үшін таңдалған ұяшықта «ОК» басыңыз, содан кейін телефон нөмірін қосыңыз, контактілердегі нөмірді қосу үшін «Опциялар» батырмасын, содан кейін «Контактілерден қосу» басыңыз. Өзгертуден шыға үшін «Артқа» басыңыз. Сақтау үшін «Опциялар», «Дайын» басыңыз.
- 3. Шұғыл SMS** – Шұғыл хабарламаның мәтінін өзгерту.
- 4. Анықтама** - SOS функциясының жұмысын сипаттау

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Утримуйте кнопку SOS протягом 3 секунд, щоб активувати Екстрений виклик.

Контакти з Екстреного списку (пункт 2.) отримають Екстрене SMS (пункт 3.) і почнеться виклик цих номерів один за іншим.

Процедура екстреного виклику перерветься якщо буде отримана відповідь на дзвінок. Якщо абонент не відповідає на дзвінок, то здійснюється виклик на наступний номер з Екстреного списку (пункт 2.)

Для відключення екстреного виклику потрібно натиснути кнопку «Скасування» і потім утримувати клавішу SOS більше 3-х секунд.

При активації екстреного виклику всі вхідні дзвінки будуть прийняті автоматично в режимі гучного зв'язку.

ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- 1. Активність** – Увімкнення або Вимкнення функції SOS.
- 2. Екстрений список** - Список номерів, з яких по черзі здійснюється виклик при включенні функції SOS.
Для додавання контакту «Екстрений список» натисніть «ОК» на обраній ланці, потім додайте номер телефону, щоб додати номери з контактів натисніть «Опції», потім «Додати з контактів». Натисніть «Назад» для виходу з редагування. Для збереження натисніть «Опції», «Готово».
- 3. Екстрене SMS** – Редагування тексту Екстреного повідомлення.
- 4. Довідка** - опис роботи функції SOS

MAXVI

www.maxvi.ru

Сделано в КНР.
Товар сертифицирован.
Гарантия 1 год.

ҚХР-да жасалған.
Тауар сертификатталған.
Кепілдігі 1 жыл.

Зроблено в КНР.
Товар сертифіковани.
Гарантія 1 рік.